

TK 121 - TK 126 - TK 141 - TK 146 - TK 147

2. Ausgabe

Mechanischer Teil

Abb. 1 Abheben des Gehäuseoberteiles





Abb. 2 Abnehmen des Bodens



Allgemeines

Der Aufbau der Laufwerkmechanik ist bei allen Geräten dieser Serie gleich. TK 126, TK 146 und TK 147 schalten am Bandende ab. Für die Gesamtabbildung zum mechanischen Teil wurde TK 146 ausgewählt. Die Geräte der Ausführung U unterscheiden sich von der Inlandausführung durch einen Motor mit anders aufgebauter Primärseite. Außerdem ist dem Gerät für den 60 Hz Betrieb je eine Riemenscheibe und eine Antriebsscheibe – mit kleinerem Durchmesser – beigelegt.

Werden lackgesicherte Schrauben gelöst, so sind diese nachher unbedingt wieder zu sichern.

Alle Greifringe sind, soweit nicht anders angegeben, mit 0,1 ... 0,2 mm Spiel aufzusetzen.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von Gummi erfolgt mit Reinigungsmittel 10007 (Testbenzin).

Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist dabei zu beachten: Nur Polystyrol auf Polystyrol kann mit Lösungsmitteln (Methylenchlorid oder Benzol) geklebt werden. Unterschiedliche Kunststoffe, Metall auf Kunststoff und Metalle untereinander müssen mit Haftkleber (A 206 Firma Akemi) geklebt werden.

Näher bezeichnete Hilfswerkzeuge, einen Schmiermittelsatz und Federwaagen bzw. Kontaktoren können vom GRUNDIG Zentralkundendienst oder den GRUNDIG Niederlassungen bezogen werden.

Die Positionsnummern der Teile sind mit den Nummern der Ersatzteilliste identisch.

Ausbau und Einbau

Abb. 1

Zum Abheben des Gehäuseoberteiles sind die fünf Schrauben (91) herauszudrehen, der Griff abzunehmen, die Griffschrauben (94) herauszudrehen und der Deckel (88) des Sicherungsfaches abzuschrauben. Ferner sind der Betriebsartenschalter (96), die Knöpfe der Schieberegler (101) und bei TK 126 bzw. TK 146 die Aufnahmetaste mit Knebel (97) abzunehmen.

Während des Zusammenbaues erfolgen die Zentrierung der Aufnahmetaste (99), der Regler und der Buchsen automatisch beim Aufsetzen des Gehäuseoberteiles.

Abb. 2

Zum Abnehmen des Bodens sind vier Schrauben (93) herauszudrehen. Das Netzkabel läßt sich durch eine Öffnung im Kabelkasten herausziehen.